


GARMIN

НАВІГАЦІЙНА КАРТА УКРАЇНИ
НАВЛЮКС

Найкраща карта України
за версією журналу
"За рулём"

КАРТА
«НАВЛЮКС»
Зарулём
ВИБІР
РЕДАКЦІЇ

- Контури будівель
- Дворові проїзди
- Інтуїтивна легкість у користуванні
- Автоматична побудова маршруту
- Голосові підказки під час руху
- Оновлення раз на три місяці



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

для nivi® серій:
1200, 1210, 1240, 1250, 1260
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390, 1410, 1490

ТОВ "НАВІОНІКА"

www.garmin.ua

Зовнішній вигляд вашого піві

Кнопка живлення.
Натисніть для увімкнення/
вимкнення піві




Слот для карти
пам'яті microSD

Мікрофон



Головне меню



- 1 Рівень сигналу з супутників GPS
- 2 Стан каналу зв'язку Bluetooth
- 3 Натисніть для вибору режиму користування
- 4 Поточний час. Натисніть для зміни параметрів часу
- 5 Стан акумулятора
- 6 Натисніть для вибору пункту призначення
- 7 Натисніть для перегляду карти
- 8 Натисніть для здійснення дзвінка при наявності підключення до сумісного мобільного телефону
- 9 Натисніть для регулювання гучності
- 10 Натисніть для здійснення налаштувань чи користування довідкою

Налаштування вашого nuvi


Кріплення навігатора

1. Видаліть захисну плівку з присоски
Встановіть присоску на лобове скло
2. Притисніть важіль в сторону лобового скла до фіксації
3. Встановіть підставку на кронштейн тримача з присоскою
4. Підключіть автомобільний кабель живлення до роз'єму на задній стороні навігатора
5. Вставте інший кінець автомобільного кабелю живлення в роз'єм прикурювачу автомобіля. Якщо двигун автомобіля увімкнено, навігатор увімкнеться автоматично. Слідуйте інструкціям на екрані.
6. Вставте нижню частину приладу nuvi у підставку
7. Нахиливши nuvi назад в напрямку до підставки, вставте пристрій. За правильної установки Ви почуєте характерний звук.
8. При використанні приймача трафіку в Європі необхідно підключити зовнішню антену до приймача трафіку та закріпити її на лобовому склі за допомогою присосок. (Приймач трафіку входить в комплект поставки деяких пристроїв nuvi)





Встановлення зв'язку із супутниками

1. Вийдіть на відкритий простір поза приміщенням
2. Увімкніть пристрій

Для прийому супутникових сигналів може знадобитися кілька хвилин. Смужки  означають потужність супутникових сигналів. Якщо в наявності є хоч одна зелена смушка, то навігатор встановив зв'язок із супутниками

Кнопка Живлення

Натисніть та швидко відпустіть кнопку Живлення для перегляду додаткових опцій:

- Натисніть  чи  для налаштування яскравості екрану
- Натисніть **Заблокувати** для попередження випадкових дотиків до екрану. Коли екран заблоковано, підсвітка стає менш яскравою
- Натисніть **Вимкнути жив.**

Перезавантаження пристрою pivi

У разі, якщо пристрій припиняє коректну роботу, перезавантажте його, утримуючи кнопку Живлення протягом 10 секунд.

Налаштування мови клавіатури

Для введення адреси українською мовою при російськомовному інтерфейсі, необхідно в меню **Інструменти > Налаштування > Мова** слотачку обрати мову тексту меню, а вже потім – мову клавіатури.

Пошук населеного пункту

Населені пункти з адресним пошуком Ви можете знайти на сторінці **Куди прямув.?** > **Адреса**

В іншому випадку знайти будь-який населений пункт можна через меню **Куди прямув.?** > **Міста** (всі назви наведено українською мовою)

Актуальну інформацію про покриття карти України «НавЛюкс» завжди можна знайти на сайті www.navlux.ua

Пошук об'єктів

1. Натисніть **Куди прямув.?** > **Об'єк. зацік (O3)**
2. Оберіть категорію та підкатегорію
3. Оберіть пункт призначення та натисніть **Старт!**
4. За необхідності натисніть **Початок** для навігації за обраним маршрутом.

Для введення букв, що входять до назви об'єкту натисніть **Куди прямув.?** > **Об'єк. зацік (O3)** > **Ввести по літерах**

Для здійснення пошуку об'єкту в іншій області, натисніть **Куди прямув.?** > **Поблизу.**

Оновлення карти «НавЛюкс»

Оновити карту «НавЛюкс» можна у сервіс-центрах компанії «Навіоніка» за адресами, наведеними в гарантійному талоні, або в мережі Інтернет. Інформація про вихід оновлень карти, а також детальна інструкція з їх самостійного встановлення у навігатор доступна на сайті www.garmin.ua

Функція ecoRoute

Дає можливість розраховувати вартість подорожі та економити паливо. Для цього необхідно заповнити профіль транспортного засобу в меню **Інструменти > ecoRoute**

Для вибору режиму побудови маршруту за критерієм економії палива, необхідно перейти в меню **Інструменти > Налаштування > Навігація > Деталі маршру.** та обрати пункт **Мін. затрати пальн.**


Якщо Ви заповнили профіль транспортного засобу та вказали вартість пального, то на сторінці **Старт!** буде вказано орієнтовну вартість подорожі. Також, ви можете у будь-який момент часу отримувати Звіт про пробіг та економію палива

Рух за маршрутом



Маршрут відображається у вигляді лінії пурпурового кольору. Протягом подорожі навігатор направляє вас до пункту призначення за допомогою голосових підказок, стрілок на карті та вказівок у верхній частині сторінки карти. При відхиленні від початкового маршруту навігатор розрахує новий.

Для перегляду інших сегментів карти, натисніть на екран та проведіть по ньому.


Знак обмеження швидкості може з'являтися під час руху магістральними дорогами.






- 1 Натисніть для перегляду маршруту з наступним поворотом чи перехрестям, якщо ці елементи доступні на даний момент
- 2 Натисніть для перегляду списку поворотів
- 3 Натисніть для перегляду сторінки **Де я?**

- 4 Натисніть  чи  для зміни масштабу зображення
- 5 Натисніть для повернення до головного меню
- 6 Натисніть для перегляду сторінки бортового комп'ютеру
- 7 Натисніть для відображення іншого поля даних.

Додавання зупинки

1. Під час навігації за маршрутом натисніть  > **Куди прямув.?**
2. Оберіть місце додаткової зупинки
3. Натисніть **Старт!**
4. Натисніть **Додати як проміжний пункт**, для того, щоби додати цю зупинку до маршруту.

Дорога в об'їзд

1. Під час навігації за маршрутом натисніть 
2. Натисніть  чи 

Приймач трафіку FM TMC

Увага! Компанія Garmin не несе відповідальності за коректність інформації про ситуацію на дорогах.

FM-приймач каналу TMC (каналу повідомлень про ситуацію на дорогах) входить до комплекту поставки деяких приладів nuvi.

Для нормального прийому даних FM-приймач трафіку та навігатор повинні знаходитися в зоні прийому FM-радіостанції, що передає інформацію про транспортні потоки. Для підписки на службу трафіку, що входить до комплекту FM-приймача трафіку, активація не потрібна. Підписка активується автоматично, коли навігатор приймає сигнал із супутників та сигнал про дорожню ситуацію по каналу повідомлень про транспортні потоки від постачальника цієї платної послуги. Див. <http://www.garmin.com/traffic> для отримання додаткової інформації. Якщо протягом навігації за маршрутом затримка через ускладнений рух перевищує допустиме значення, навігатор автоматично розрахує новий маршрут. Ступінь щільності руху на маршруті чи дорозі, якою ви пересуваєтеся відображається шляхом зміни кольору значка трафіку .

Увага! Скло з підігрівом на основі металевих смужок може знизити ефективність роботи приймача трафіку

Використання функції Hands-Free


Безпроводна технологія Bluetooth доступна на деяких моделях навігаторів

Для використання функції телефону hands-free, необхідно встановити підключення між мобільним телефоном та навігатором nuvi. Для забезпечення надійної роботи такого підключення необхідно, аби гарнітура та nuvi були ввімкнені та знаходились поряд.

Підключення телефону.

1. Активуйте компонент Bluetooth на телефоні
2. На навігаторі nuvi натисніть **Інструменти > Налаштування > Bluetooth**
3. Натисніть кнопку під написом **Bluetooth**, потім натисніть **Увімкнено > ОК**
4. Натисніть **Додати > ОК**
5. Виберіть в списку свій телефон та натисніть **ОК**
6. Введіть PIN-код Bluetooth (**1234**) для пристрою nuvi в меню телефону.

Виклик номеру

1. Виберіть **Телефон > Набір**
2. Введіть необхідний номер, потім натисніть **Набір**
3. Для скасування дзвінку, натисніть  **> Завершити**

Приємний вхідний дзвінок

При надходженні дзвінка відкривається вікно «Вхідний дзвінок».

Натисніть **Відповісти** або **Ігнорувати**

Зарядка пристрою nuvi

- Підключіть автомобільний кабель живлення
- Підключіть кабель USB (входить в комплект поставки деяких моделей nuvi)
- Підключіть мережевий адаптер (додатковий аксесуар)

Забезпечення безпеки nuvi

1. Переконайтеся, що ви знаходитесь у Безпечному місці та що навігатор справно приймає сигнали з супутників
2. Натисніть **Інструменти > Налаштування > Безпека**
3. Натисніть кнопку блокування, що розташована під написом **Garmin Lock**
4. Введіть чотири цифри PIN-коду
5. Натисніть кнопку **Встановити**

Увага! Якщо ви забули свій PIN-код та Безпечне місце, буде необхідно відіслати навігатор в компанію Garmin для розблокування разом з інформацією про дійсну реєстрацію продукту чи документ, що підтверджує покупку.

nuMaps Guarantee™

Для встановлення першого безкоштовного оновлення карти від NAVTEQ (як правило, карти Європи), необхідно зареєструвати навігатор на сайті <http://my.garmin.com> протягом 60 днів з моменту встановлення зв'язку із супутниками та використання в авто.

Ви не зможете безкоштовно оновити карту, якщо виконаєте реєстрацію за телефоном або після 60 днів з моменту першого використання навігатору в автомобілі.

Додаткова інформація

Для отримання додаткових відомостей про навігатор nuvi, оберіть **Інструменти >**

Довідка. Завантажте останню версію Посібника користувача, завітавши на сайт www.garmin.com. Додаткова інформація про аксесуари доступна на сайті <http://buy.garmin.com> або www.garmin.ua

Garmin®, логотип Garmin та nuvi® є товарними знаками компанії Garmin Ltd чи її підрозділів, зареєстрованими в США та інших країнах. Garmin Lock® та nuMaps Guarantee™ - товарні знаки компанії Garmin Ltd чи її підрозділів Дані товарні знаки заборонено використовувати без офіційного дозволу Garmin. Текстовий знак та логотипи Bluetooth® належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється за ліцензією. microSD™ є товарним знаком компанії SanDisk чи її підрозділів.